

Cip Alka 155

Produktinformationen er gældende for produktet i den anbefalede brugsopløsning. Ønskes information om det koncentrerede produkt henvises til MSDS.



PRODUKTTYPE

Alkalisk CIP rengøringsmiddel

ANVENDELSE

Cip Alka 155 er et stærkt alkalisk procesrengøringsmiddel, der anvendes inden for levnedsmiddelbranchen og den farmaceutiske og bioteknologiske industri til rengøring af CIP-anlæg, kassevask, røgovne og andre lukkede rengøringsystemer.

Produktet vil også kunne finde anvendelse uden for de nævnte industrier/applikationer, hvilket aftales med Novadan konsulenten.

EGENSKABER

Cip Alka 155 har gode fedt- og proteinopløsende egenskaber og opløser effektivt fastsiddende/fastbrændt snavs og sod.

Der bør vises forsigtighed ved anvendelse på alkalifølsomme overflader, som for eksempel aluminium, messing og galvaniseret jern.

OPBEVARING

Opbevares i originalemballagen. Opbevares adskilt fra levnedsmidler, foder, gødningsstoffer og andre følsomme materialer. Opbevares frostfrit.

Opbevaringstemperatur: -20 - 35 °C.

Holdbarhed: 36 måneder.

GODKENDELSE

Produktet overholder de generelle krav i fødevarerlovgivningen til produkter, der anvendes i fødevarerproducerende virksomheder. Det betyder at produktet ved normal anvendelse og dosering eller under forudsigelige forhold, ikke afgiver bestanddele til fødevarer i et omfang, der kan frembyde fare for menneskers sundhed.

SIKKERHED

Se venligst sikkerhedsdatablad for oplysning om håndtering og bortskaffelse. Kun til erhvervsmæssig brug.

BRUGSANVISNING OG DOSERING

Dosering: 0,5-4,0%

Temperatur: 5-85°C.

Ved højt proteinindhold, ikke over 40°C.

Kontaktid: 5 - 30 sek. ved kassevask

og 10 - 30 min. ved CIP.

Ved anvendelse i røgovne tåler Cip Alka 155 opvarmning op til 95°C, såfremt opvarmningen sker ved høj luftfugtighed.

Kontakt din Novadan konsulent for nærmere anvisning om dosering og brugsanvisning.

PRODUKTDATA

Farve	Klar Gullig.
Tilstandsform	Væske.
Lugt	Ingen karakteristisk lugt.
Vægtfylde	1,35 kg/l
pH	
I leveringstilstand	> 13
I vandig opløsning	0,5% 12,5

TITRERING

Afmål 10 ml af brugsopløsningen

Tilsæt 3-4 dråber Phenolphthalein.

Titre med 0,1 N HCl indtil farveløs

Koncentration = Forbrug ml HCl x faktor

Faktor (w/w %): 0,14

(v/v %): 0,10